

Nóż SOG Cash Card EZ1-CP

Producent: SOG Model: SOGEZ1-CP

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi i bezpieczeństwa.

Instrukcja

Użytkowanie

- Zachowaj ostrożność. Narzędzie posiada ostre krawędzie, które mogą spowodować zranienie.
- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która może uszkodzić narzędzie lub spowodować wypadki.
- Szczególnie dla narzędzi dłuższych lub cięższych dbaj o prawidłową postawę i technikę użytkowania.
- Unikaj kontaktu ostrza z materiałami, które mogą je uszkodzić, np. twardymi powierzchniami.
- Jeśli przedstawione instrukcje użytkowania nie są dla Ciebie jasne, zapytaj pracownika sklepu lub specjalistę o to, jak używać danego produktu.

Ostrzenie i konserwacja

- Unikaj stępienia, wyszczerbień i uszkodzeń.
- Stosuj odpowiednie oleje lub smary konserwujące, dostosowane do rodzaju narzędzia.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub (jeśli występują).
- Kontroluj stan blokady i elementów mocujących (jeśli występują).
- Po użyciu oczyść narzędzie i dokładnie je wysusz, aby zapobiec korozji.

Przechowywanie

- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, unikając wilgoci, która może przyspieszyć korozję.
- Przechowuj narzędzie w etui, pochwie lub innym zabezpieczeniu, aby chronić ostrze i zapobiec przypadkowemu skaleczeniu.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych.

Transport

- Zabezpiecz narzędzie podczas przenoszenia, używając odpowiedniego pokrowca lub etui.
- Upewnij się, że ostrze lub inne ostre elementy są zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem.
- Dla dłuższych lub ciężkich narzędzi upewnij się, że są odpowiednio zamocowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

Bezpieczeństwo

- Nie zostawiaj narzędzia otwartego w miejscach, gdzie mogą mieć do niego dostęp osoby niepowołane.
- Używaj rękawic ochronnych przy pracy z narzędziami o ostrych krawędziach.
- Przechowuj narzędzia w sposób, który zapobiega ich uszkodzeniu i minimalizuje ryzyko wypadków.
- Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny narzędzia, upewniając się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Korzystaj z narzędzia w bezpiecznym otoczeniu, unikając miejsc, gdzie mogą wystąpić niebezpieczeństwa związane z używaniem narzędzi.

Dodatkowe wskazówki

- Nawet jeśli narzędzie nie jest intensywnie używane, regularna konserwacja przedłuży jego żywotność.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrza i mechanizmów blokujących (w przypadku narzędzi które je posiadają).